

Trelim vinter

Monteringsanvisning

- Alle overflater må være rene og frie fra støv og fett.
Rist lim flasken og fordel limet jevnt på overflaten. Stryk det ut på begge overflatene for best hållfasthet. Anbefales på harde og fete tresorter
Press overflatene mot hverandre og press til limfugen er sterk og klarer håndtering, presstiden er forskjellig beroende på treets kvalitet og fukttinnhold, gjerne bruk tvinger

Bruksområder

- Er ett trelim basert på modifisert PVAc og oppfyller kravene til D2 i henhold til DIN EN 204/205
Brukes for montering innendørs på spongulv, treplater, lister, papp, kartong, tekstiler, faner etc.
Frosset lim kan benyttes etter opptining så det er perfekt til å ha bak i bilen på vinteren



Spesifikasjon

Er ett trelim basert på modifisert PVAc og oppfyller kravene til D2 enligt DIN EN 204/205

	Alle
Brukstemperatur:	-10 / +20C
Lagringstemperatur	Ner til -40C
Lagings temp ideell	+10 / +20
Tørsubstans	Ca 44%
Densitet	1,1 g/ml
pH	
Temp ved press	10-70C
Presstryck	2-6kg/m2
Presstid (furu-furu 20C)	5-10min

Navn	Art nr		Farge	Forpakking
Trelim - Vinter 750ml	35935		Opak	Flaske 750ml